



**L'utilisation du canon lance filet reste sous la responsabilité totale et sans restriction de l'utilisateur.**

Le canon lance filet a été étudié pour la capture d'oiseaux sur sol dur et lisse (sol goudronné, béton etc.). L'utilisation sur de l'herbe ou un sol très caillouteux freinera la propulsion du filet.

Mise en œuvre du lance filet :

- Sortir le filet de la boîte et le déplier de sa totalité
- Remettre le filet dans la boîte en commençant par l'arrière du filet prendre soin de faire un bon pliage du filet sans croiser les obus.
- Graisser les obus avant de les positionner dans les canons respectifs
- Les faire naviguer sur toute la longueur des canons pour graisser la totalité du canon.
- Vérifier les attaches « filet –obus », les refaire si nécessaire.
- Positionner le levier de déclenchement à l'horizontale position fermé.
- Verrouiller le levier de déclenchement avec la sécurité.
- Dévisser les 2 adaptateurs de sparclette graissés légèrement les filetages.
- Positionner les bouteilles de CO2 (sparclette) et visser énergiquement (serré sans fuite d'air).
- Le canon lanceur de filet est prêt pour le tir.
- **Vérifier lors du tir que personne ne se trouve dans la zone de tir prédéfini par les responsables de la capture.**
- Régler l'inclinaison des canons en fonction du terrain.
- Déverrouiller le levier déclencheur.
- Manœuvrer le levier énergiquement afin de libérer le plus rapidement possible le CO2 contenu dans la chambre.
- Vous pouvez avec la ficelle accrochée au levier déclencher le tir à distance (maxi 5 mètres) dans ce cas il est important que la caisse soit maintenue stable pendant le tir pour cela il faut augmenter la base de la caisse par la pose de planche ou autre visé de chaque côté de la caisse, mais privilégier de manœuvrer le levier directement afin de contrôler la stabilité du canon.
- Très important il ne faut aucun de chocs lors du tir sur **tout l'ensemble** du canon lance filet