

ARMURERIE SALCET



Fabricant de Projecteurs Hypodermiques

4 Route du Théron 46220PRAYSSAC - Tél : 05.65.30.62.63- Fax 05.65.21.48.26

E-mail : armurerie.salcet@orange.fr- site web <http://www.armureriesalcet.fr>



FLECHETTE SWIFT TRANSLUCIDE



REEMPLISSAGE DE LA FLECHETTE SWIFT ou MEGA SWIFT

- 1- Dévisser le pompon arrière
- 2- Introduire la tirette de remplissage et la visser au piston situé au fond du tube
- 3- Reculer la tirette en butée arrière et la bloquer
- 4- Dévisser la canule
- 5- Remplissage de la fléchette avec le produit à injecter
- 6- Visser la canule
- 7- Placer le manchon obturateur
- 8- Relâcher la tirette de remplissage

ENTRETIEN

- 1- Après utilisation rincer à l'eau chaude la fléchette
- 2- Vérifier l'état de la fléchette
- 3- Nettoyer à l'eau savonneuse puis, sécher et huiler.
- 4- Brosser le pompon, le remplacer si nécessaire
- 5- Si la fléchette fuie démonter et nettoyage du piston et du tube,**
- 6- Dévisser le pompon, et les 2 vis de blocage de l'insert à l'arrière de la fléchette
- 7- Extraire l'insert avec une tige fileté
- 8- Nettoyage du piston, du tube et du ressort à l'eau savonneuse.
- 9- Sécher et graisser l'intérieur du tube et le joint torique du piston à la graisse SUPER-LUB
- 10- Remonter le pompon et l'insert.
- 11- Contrôler le bon fonctionnement de la fléchette
- 12- ATTENTION !! Les 2 petite vis ne doivent pas dépasser de la fléchette au risque de rayer le canon du projecteur**
- 13- Changer le joint torique si nécessaire