



Préparation d'une fléchette méga Swift avant utilisation ou pour stockage

Mise en place de la fléchette :

- Graisser l'intérieur du corps de la fléchette avec la graisse lube (fournie).
- Visser le piston sur la tirette de remplissage, graisser le joint et le faire manœuvrer sur toute la longueur du corps de la fléchette.
- Visser la canule sur le corps de la fléchette.
- Pousser le piston dans le corps en contact avec la canule.
- placer le ressort dans le corps de fléchette.
- Visser le bouchon arrière.
- Visser le pompon sur le bouchon arrière.

La fléchette est prête pour le remplissage ou le stockage.

Remplissage de la fléchette :

- Dévisser le pompon.
- Visser la tirette de remplissage sur le piston.
- Positionner le manchon d'obturation, préalablement graissé, devant le trou latéral de la canule.
- Aspirer le produit de traitement en tirant sur la tirette de remplissage.
- Le tableau de tir fourni correspond aux fléchettes remplis entièrement.
- Faire glisser le manchon d'obturation sur le trou latéral de la canule.
- Dévisser la tirette et revisser le pompon.

Après chaque utilisation laver la fléchette à l'eau tiède et graisser le tube et le piston.